

## PLURISAN DISINFETTANTE AMBIENTI AUTOMATIZZATO 250ml

"Deodorazione e cura degli ambienti"

Disinfettanti



## PLURISAN DISINFETTANTE AMBIENTI AUTOMATIZZATO 250ml

Categoria: PMC

Air Sentry Automatic Disinfetta - Deodora

**Registrazione Ministeriale:**

Air Sentry n. 3686

**Formulazione:**

Aerosol

**Composizione:**

**100 grammi di prodotto contengono:**

benzil-C12-14-alchilidimetilammonio cloruri: 1,80g

Isopropanolo: 19,00g

idrocarburi, C3-4; gas di petrolio: 76,20g

**Caratteristiche:**

PLURISAN DISINFETTA DEODORA ARIA E AMBIENTI è un germicida per la difesa dai batteri presenti nell'aria. Si usa per applicazioni in ospedali, cliniche, comunità, scuole, palestre, stabilimenti industriali e in tutti quei luoghi in cui è richiesta un'azione antibatterica.

**Modalità d'impiego:**

Questa bombola è azionata meccanicamente da un erogatore automatico. Collocare il sistema erogatore a non meno di 1,80 m dal pavimento, in posizione tale che il getto sia rivolto lontano dalle persone. Tenere lontano da fiamme libere, corpi incandescenti o altre fonti di combustione per evitare rischi di infiammabilità.

## PLURISAN DISINFETTANTE AMBIENTI AUTOMATIZZATO 250ml

"Deodorazione e cura degli ambienti"

Disinfettanti

### Tipologia di utilizzo:

Domestico, Professionale

### Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare d'inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi.

### Confezioni di vendita:

Aerosol 250 ml (cartone da 12 pezzi)

### Informazioni per lo smaltimento:

**COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE**

Componente	Materiale	Codice CONAI	Raccolta
Bombola	ACCIAIO	FE 40	differenziata
Cappello	PLASTICA	PP 5	differenziata

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

### Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione disinfettante, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute